

Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 1/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

Opérateur CALC ELEM

1 But

Créer ou compléter un résultat en calculant des champs par éléments (contraintes, déformations, \dots).

Chaque champ élémentaire désiré est caractérisé par le mot clé <code>OPTION</code> ('SIGM_ELNO_DEPL', 'FLUX ELGA TEMP', 'VARI ELNO ELGA', ...).

Le concept résultat produit est soit créé, soit **modifié**, c'est-à-dire que l'appel à CALC_ELEM se fait de la façon suivante :

```
resu = CALC_ELEM ( RESULTAT = resu ... , reuse = resu , ...)
ou bien
resu1 = CALC_ELEM ( RESULTAT = resu, ...)
```

Manuel d'utilisation Fascicule u4.81 : Outils généraux

Révision : 2102

Date: 05/01/2010 Page: 2/29

Clé: U4.81.01



Titre : Opérateur CALC_ELEM Responsable : Aimery ASSIRE

Table des matières

<u>1 But</u>	<u>1</u>
2 Syntaxe	<u>3</u>
2.1 Opérandes RESULTAT/MODELE/CHAM_MATER/CARA_ELEM/EXCIT/ SOLVEUR	<u>g</u>
2.1.1 Opérandes RESULTAT	9
2.1.2 Opérandes MODELE / CHAM_MATER / CARA_ELEM	9
2.1.3 Mot clé EXCIT	9
2.1.4 Mot clé SOLVEUR	9
2.2 Opérande SENSIBILITE	9
2.3 Sélection des mailles concernées par le calcul	10
2.4 Définition d'un repère local de dépouillement : opérande REPE_COQUE	10
2.5 Sélection des numéros d'ordre	11
2.6 Opérandes pour les options mécaniques	11
2.6.1 Option de calcul des contraintes	11
2.6.2 Options de calcul des déformations	14
2.6.3 Options d'interpolation et d'extraction des variables internes	15
2.6.4 Options de calcul d'énergie	17
2.6.5 Options de calcul de critères.	18
2.6.6 Options de calcul d'indicateurs d'erreur	21
2.6.7 Autres options	25
2.6.8 Opérande NORME	25
2.7 Opérandes pour les options thermiques	27
2.7.1 Opérande OPTION	27
2.8 Opérandes pour les options acoustiques	27
2.8.1 Opérande OPTION	27
2.9 Opérande TITRE	27
3 Exemples.	28
3.1 Calcul du flux pour un evol_ther	28
3.2 Calcul de l'estimateur d'erreur ZZ2 pour quelques instants d'un concept de type evol_elas	28
3.3 Contraintes aux points de GAUSS pour un calcul thermo-mécanique	28
3.4 Calcul des énergies potentielles pour un mode propre	28
3.5 Calcul de la dérivée des contraintes	28
3.6 Calcul de l'endommagement de Lemaître ou de Lemaître-Sermage	28

Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 3/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

2 Syntaxe

```
[*] = CALC ELEM
       \Diamond
          reuse = resu,
       \Diamond
          MODELE =
                                                           [modele]
                                mo,
       \Diamond
          CHAM MATER =
                               chmater,
                                                           [cham mater]
          CARA ELEM =
       \Diamond
                               carac,
                                                           [cara elem]
          \Diamond
                                 ◆ CHARGE = 1 charge, [1 char meca]
                                 \Diamond / COEF MULT = cm, [R]
                                    / COEF_MULT_C= cmc, [C]
/ FONC_MULT = fm, [fonction]
/ FONC_MULT_C= fmc, [fonction_C]
                                     PHAS DEG = pd,
                                                           [R]
                                 \Diamond
                                     PUIS_PULS = n,
                                                           [I]
                                    TYPE CHARGE = 'FIXE',
              Sélection des mailles concernées par le calcul
       \Diamond
              TOUT = 'OUI',
                                                          [DEFAUT]
                  GROUP MA =
                                 l_grma ,
                                                           [l_gr_maille]
                  MAILLE
                                 l mail,
                                                           [l maille]
              Sélection des numéro d'ordre :
              TOUT ORDRE = 'OUI',
              NUME ORDRE =
                                l nuor,
                                                          [l I]
              LIST ORDRE =
                               l nuor,
                                                          [listis]
              NUME MODE =
                                l numo,
                                                          [l I]
              NOEUD CMP =
                               l nomo,
                                                          [l K16]
              NOM CAS =
                                nocas ,
                                                          [K16]
                 / INST =
                                 l inst,
                                                          [l R]
                                 l freq,
                                                          [1 R]
                    FREQ =
                    LIST_INST = l_inst,
LIST_FREQ = l_freq,
                                                           [listr8]
                                                           [listr8]
              \Diamond
                    P RECISION = / prec,
                                    / 1.0E-3
                                                           [DEFAUT]
                                    / 'RELATIF',
                     CRITERE =
                                                           [DEFAUT]
                                     / 'ABSOLU' ,
          REPE_COQUE
           \Diamond
                  TOUT
                                 'OUI'
                                                           [DEFAUT]
                                 lmail ,
                  MAILLE
                                                           [l maille]
                  GROUP MA
                                                           [group_ma]
                                 gma
              \Diamond
                                 delta,
                  ANGLE =
                                                           [I]
                                 0.,
                                                           [DEFAUT]
                  PLAN =
                                 'MAIL',
                                                           [DEFAUT]
                                 'MOY',
                             /
                                 'INF',
                                 'SUP',
              \Diamond
                      NUME COUCHE =
                                            nume,
                                                           [I]
                                                           [DEFAUT]
                                            1,
                      NIVE COUCHE =
                                            'INF',
                                            'SUP',
                                            'MOY'
                                                           [DEFAUT]
                  ANGLE REP=(\alpha, \beta)
                                                           [1 R]
              \Diamond
                  VECTEUR
                             =(x,y,z)
                                                           [1 R]
```

Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 4/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

options pour des résultats mécaniques linéaires

```
RESULTAT =
           resu,
               'TOUTES'
TYPE OPTION =
                                           [DEFAUT]
OPTION = toutes les options ci-dessous,
options de calcul des contraintes (éléments de milieu
continu 2D et 3D) (cf. [§3.6.1])
TYPE OPTION =
                'SIGM MASSIF',
         OPTION = | 'SIEF ELNO ELGA'
                   | 'SIGM ELNO DEPL'
                   | 'SIEF ELGA DEPL'
                    | 'ARCO ELNO SIGM'
options de calcul des contraintes (éléments de structure :
poutres, tuyaux, coques) (cf. [§3.6.1])
TYPE OPTION =
                 'SIGM STRUCT',
                  | 'SIEF ELNO ELGA'
   ◆ OPTION =
                      'SIGM ELNO DEPL'
                      'SIEF ELGA DEPL'
                      'SIGM ELNO TUYO'
                      'SIPO_ELNO DEPL'
                      'EFGE ELNO DEPL'
                      'EFGE ELNO CART'
                      'SIGM ELNO CART'
                      'SIGM_ELNO_SIEF'
                     'SIPO ELNO SIEF'
options de calcul des déformations (cf. [§3.6.2])
TYPE OPTION =
                'EPSI',
   ♦ OPTION
                  | 'EPSI ELNO DEPL'
                    | 'EPSI ELGA DEPL'
                    | 'EPME ELNO DEPL'
                   | 'EPME ELGA DEPL'
                   | 'DEGE ELNO DEPL'
                     'EPSI ELNO TUYO'
                   'EPVC ELNO'
                     'EPVC ELGA'
options de calcul d'énergies (cf. [§3.6.4])
                 'ENER',
TYPE OPTION =
   ◆ OPTION
                   | 'EPOT ELEM DEPL'
                      'ECIN ELEM DEPL'
                      'ENEL_ELGA'
                      'ENEL_ELNO_ELGA'
                      'ETOT ELGA'
                    | 'ETOT_ELNO_ELGA'
                    | 'DISS_ELGA'
                    | 'DISS ELNO ELGA'
                    | 'ETOT ELEM'
```

Titre: Opérateur CALC_ELEM Date: 05/01/2010 Page: 5/29
Responsable: Aimery ASSIRE Clé: U4.81.01 Révision: 2102

options de calcul de critères (cf. [§3.6.5])

```
'CRIT',
 TYPE OPTION =
                    | 'EQUI ELNO_SIGM'
    ♦ OPTION
                        'EQUI_ELGA SIGM'
                        'EQUI_ELNO_EPSI'
                        'EQUI ELGA EPSI'
                        'EQUI_ELNO_EPME'
                        'EQUI ELGA EPME'
                        'ENDO ELNO SIGA'
                        'ENDO_ELNO_SINO'
                        'ENDO ELGA'
                        'ENDO ELNO ELGA'
                        'SIEQ ELNO TUYO'
                        'EPEQ ELNO TUYO'
                        'CRIT ELNO RUPT'
options de calcul d'indicateurs d'erreur(cf. [§3.6.6])
 TYPE OPTION =
                  'INDI ERRE',
                   | 'SIGM NOZ1 ELGA'
    ◆ OPTION
                       'ERRE ELEM_NOZ1'
                       'SIGM NOZ2 ELGA'
                       'ERRE ELEM_NOZ2'
                       'SIRE ELNO DEPL'
                       'ERRE ELGA_NORE'
                        'ERRE ELNO ELGA'
autres options (cf. [§3.6.7])
                 'AUTRES',
 TYPE OPTION =
                   | 'VALE NCOU MAXI'
    ♦ OPTION
                        ♦ NOM CHAM = ch, [cham elem *]
                        \Diamond NOM CMP = cmp, [TXM]
                        'PRES DBEL DEPL'
                        'VNOR ELEM DEPL'
options de calcul de dérivées (liées à la
              sensibilité) (cf [§3.2])
               'DERIVEES',
 TYPE OPTION =
                   | 'DEUL ELGA DEPL'
    ♦ OPTION
                =
                       'DEDE ELNO DLDE'
                     DESI ELNO DLSI'
```

Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 6/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

options pour les résultats non linéaires (produits par STAT NON LINE ou DYNA NON LINE):

```
♦ RESULTAT = resu,
                                         / [evol noli]
♦ TYPE OPTION = 'TOUTES'
                                            [DEFAUT]
  OPTION = toutes les options ci-dessous,
# options de calcul des contraintes (éléments de
               milieux continus 2D et 3D) (cf. [§3.6.1])
             'SIGM MASSIF,
TYPE OPTION =
   ♦ OPTION = | 'SIEF ELNO ELGA'
                     | 'ARCO ELNO SIGM'
 options de calcul des contraintes (éléments de
   structure : poutres, tuyaux, coques) (cf. [§3.6.1])
                'SIGM STRUCT',
TYPE OPTION =
   ♦ OPTION =
                      | 'SIEF ELNO ELGA'
                        'EFGE ELNO CART'
                      'SIGM ELNO TUYO'
                        'SIGM ELNO COQU'
                        'SIGM ELNO SIEF'
                      | 'SIPO ELNO SIEF'
 options de calcul des déformations (cf. [§3.6.2])
TYPE OPTION =
              'EPSI',
   ♦ OPTION =
                 | 'EPSI ELNO DEPL'
                      | 'EPSI_ELGA_DEPL'
                      | 'EPSG ELNO DEPL'
                      | 'EPSG ELGA DEPL'
                      | 'EPME ELNO DEPL'
                      | 'EPME ELGA DEPL'
                      | 'EPMG ELNO DEPL'
                      | 'EPMG ELGA DEPL'
                      'EPSP ELNO'
                        'EPSP ELGA'
                        'EPFD ELNO'
                        'EPFD ELGA'
                        'EPFP ELNO'
                         'EPFP ELGA'
                         'EPVC ELNO'
                         'EPVC ELGA'
                         'EPSI ELNO TUYO'
                         'DEGE ELNO DEPL'
# options d'interpolation et d'extraction des
               variables internes (cf. [§3.6.3])
             'VARI',
TYPE OPTION =
                         'VARI ELNO_ELGA'
   ♦ OPTION =
                      | 'VARI ELNO TUYO'
                      | 'VARI ELNO COQU'
                      | 'EXTR ELGA VARI'
                      | 'EXTR ELNO VARI'
```

Titre: Opérateur CALC_ELEM

Date: 05/01/2010 Page: 7/29

Responsable: Aimery ASSIRE

Date: 05/01/2010 Page: 7/29

Clé: U4.81.01 Révision: 2102

```
# options de calcul d'énergies (cf. [§3.6.4])
TYPE OPTION =
                 'ENER',
   ◆ OPTION
               =
                          'ETOT ELGA'
                      'ETOT_ELNO_ELGA'
                      'ETOT ELEM'
                          'ENEL_ELGA'
                         'ENEL ELNO ELGA'
 options de calcul de critères (cf. [§3.6.5])
TYPE OPTION =
               'CRIT,
   ♦ OPTION
                         'EQUI ELNO SIGM'
                        'EQUI ELGA SIGM'
                         'EQUI ELNO EPSI'
                         'EQUI ELGA EPSI'
                         'EQUI ELNO EPME'
                         'EQUI ELGA EPME'
                         'ENDO ELNO_SIGA'
                         'ENDO ELNO SINO'
                         'CRIT ELNO_RUPT'
                         'ENDO ELGA'
                         'ENDO ELNO ELGA'
                          'PMPB ELNO SIEF'
                          'PMPB ELGA SIEF'
                          'INDI_LOCA_ELGA'
                          'SIEQ_ELNO_TUYO'
                         'EPEQ ELNO TUYO'
# options de calcul d'indicateurs d'erreur(cf. [§3.6.6]) ])
TYPE OPTION =
               'INDI ERRE',
   ♦ OPTION
                  | 'ERRE ELEM SIGM'
                         'ERZ1 ELEM_SIGM'
                         'ERZ2 ELEM SIGM'
                         'QIZ1 ELEM SIGM'
                         'QIZ2 ELEM SIGM'
                         'SING ELEM'
                          ◆ PREC ERR = err,
                                                [R]
                         'SING ELNO ELEM'
                         'ERRE ELNO ELEM'
                          'QIRE ELEM SIGM'
                          ♦ RESU DUAL = rd ,
                                              [evol noli]
                         'QIRE ELNO ELEM'
                          'DCHA ELNO SIGM'
                          'DCHA_ELGA_SIGM'
                          'RADI_ELNO_SIGM'
                          'RADI_ELGA_SIGM'
                          ♦ NORME =
                                      / 'VMIS', [DEFAUT]
                                       /
                                          'TOTAL',
                                       / 'VMIS_CINE' ,
                                       / 'TOTAL CINE'
# autres options (cf. [§3.6.7])
                 'AUTRES',
TYPE OPTION =
   ♦ OPTION
                     | 'VALE NCOU MAXI'
```

Titre: Opérateur CALC ELEM Date: 05/01/2010 Page: 8/29 Responsable : Aimery ASSIRE Clé: U4.81.01 Révision : 2102

```
NOM CHAM = ch,
                                      [cham elem *]
NOM CMP = cmp,
                                      [TXM]
```

options thermiques

OPTION =

```
| 'FLUX_ELNO_TEMP',
                                   | 'FLUX_ELGA_TEMP',
                                   | 'DEUL_ELGA_TEMP',
                                    | 'DETE_ELNO_DLTE',
                                    | 'ERRE ELEM TEMP',
                                    | 'ERRE ELNO ELEM',
                                    | 'SOUR ELGA ELEC',
                                    | 'DURT ELGA META',
                                    | 'DURT ELNO META',
                                    | 'HYDR_ELNO_ELGA',
                  RESULTAT =
                              resu,
                                                   / [evol ther]
                  SENSIBILITE = l_parasensi,
                      / theta,
                                                       [theta geom]
                                                       [para_sensi]
                        listpara,
               #
                  options acoustiques
                      OPTION =
                                     'PRES ELNO DBEL',
                                   | 'PRES ELNO REEL',
                                   | 'PRES ELNO IMAG',
                                   | 'INTE ELNO ACTI',
                                   | 'INTE ELNO REAC',
                  RESULTAT = resu,
                                                    / [acou harmo]
                                                      [mode acou]
            TITRE = titre,
                                                       [1 Kn]
            INFO = / 1,
                                                       [DEFAUT]
                         2,
            SENSIBILITE = 1 parasensi,
                      / theta,
                                                       [theta_geom]
                        listpara,
                                                       [para sensi]
);
```



Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 9/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

2.1 Opérandes RESULTAT/MODELE/CHAM_MATER/CARA_ELEM/EXCIT/ SOLVEUR

2.1.1 Opérandes RESULTAT

♦ RESULTAT = resu

Nom de la structure de données résultat à enrichir. Cet argument peut être le même que celui utilisé pour le concept enrichi par l'opérateur, ou un nom différent, ce qui créera une nouvelle structure de données résultat (voir par exemple le test SSLS504 [V3.03.504].

Remarque: dans la majorité des situations, la structure de données resu contient toutes les informations nécessaires au calcul des options: le modèle, le champ de matériau, les caractéristiques élémentaires, les chargements. Les mots-clés MODELE, CHAM_MATER, CARA_ELEM et EXCIT sont donc inutiles.

2.1.2 Opérandes modele / CHAM MATER / CARA ELEM.

♦ MODELE = mo

Nom du modèle sur lequel sont calculés les efforts, les contraintes, les déformations, Il est optionnel car peut être extrait du résultat.

♦ CHAM MATER = chmater

Champ de matériau associé au modèle mo. Ce mot-clé est optionnel, et ne doit être fourni que dans des cas exceptionnels (modification volontaire du matériau par exemple).

♦ CARA ELEM = carac

Caractéristiques élémentaires associées au modèle mo, s'il contient des éléments de structure ou si les éléments iso-paramétriques sont affectés par un repère local d'anisotropie. Ce mot-clé est optionnel.

2.1.3 Mot clé EXCIT

Ce mot clé facteur (optionnel) permet de spécifier les chargements thermiques ou mécaniques à utiliser pour le calcul des options, en lieu et place de ceux qui ont servi dans le calcul de la structure de données spécifiée sous le mot clé RESULTAT.

La définition de ce mot-clé est identique à celle des commandes qui ont construit la structure de données resu: voir les commandes MECA_STATIQUE [U4.51.01], STAT_NON_LINE [U4.51.03], DYNA_LINE_HARM [U4.53.11], et DYNA_LINE_TRAN [U4.53.02].

2.1.4 Mot clé SOLVEUR

La syntaxe de ce mot clé commun à plusieurs commandes est décrite dans le document [U4.50.01].

Remarque : dans la commande, le solveur n'est utilisé que pour l'estimateur d'erreur 'ZZ1'. Les 3 solveurs autorisés sont 'LDLT', 'MULT_FRONT' et 'MUMPS' (défaut : MULT_FRONT). En toute rigueur, le solveur MUMPS n'est pas recommandé car il ne sait pas (encore) traiter STOP_SINGULIER='NON'.

2.2 Opérande SENSIBILITE



Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 10/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

Ce mot-clé est suivi d'une liste de paramètres sensibles. Il précise que l'on ne s'intéresse pas au résultat en lui-même, mais à la dérivée du résultat par rapport à un paramètre. Ainsi une séquence du type :

```
RESULTAT=resu,
SENSIBILITE=(ps),
OPTION='SIEF ELGA DEPL',
```

Signifie que l'on veut calculer aux points de Gauss la dérivée des contraintes par rapport au paramètre ps . Voir [U4 .50.02] pour les détails sur les paramètres associés aux mots clé.

```
'DEUL_ELGA_DEPL'
'DEDE ELNO DLDE'
```

Dérivée Eulérienne du champ de déplacements aux points de Gauss ou aux nœuds [R4.03.01], disponible en linéaire seulement.

Nécessite la connaissance de la dérivée Lagrangienne des déplacements, donc d'avoir activé l'option SENSIBILITE dans MECA_STATIQUE, et d'utiliser le mot-clé SENSIBILITE dans CALC ELEM.

```
'DESI ELNO DLSI'
```

Dérivée Eulérienne du champ de contraintes aux nœuds [R4.03.01], disponible en linéaire seulement.

Nécessite la connaissance de la dérivée Lagrangienne des contraintes en élasticité linéaire, donc d'avoir activé l'option SENSIBILITE dans MECA_STATIQUE, et d'utiliser le mot-clé SENSIBILITE dans CALC ELEM.

2.3 Sélection des mailles concernées par le calcul

Les mots clés <code>TOUT</code>, <code>GROUP_MA</code> et <code>MAILLE</code> permettent à l'utilisateur de choisir les mailles sur lesquelles il souhaite faire ses calculs élémentaires de post-traitement.

```
/ TOUT = 'OUI'
```

Toutes les mailles (porteuses d'éléments finis) seront traitées. C'est la valeur par défaut.

Seules les mailles incluses dans 1 grma et/ou 1 maille seront traitées.

2.4 Définition d'un repère local de dépouillement : opérande REPE COQUE

Ce mot-clé facteur est répétable. Il regroupe les mots-clés simples utilisés pour le post-traitement des coques et tuyaux (NUME_COUCHE, NIVE_COUCHE, ANGLE et PLAN) et les mot-clés définissant le repère local (ANGL_REP et VECTEUR) du mot-clé facteur COQUE de la commande AFFE_CARA_ELEM. De plus, la présence des mot-clés GROUP_MA / MAILLE / TOUT (facultatif avec TOUT='OUI' en défaut), permet de définir le repère local de post-traitement et la localisation groupe de mailles par groupe de mailles (exemple, faire le calcul des contraintes sur le tuyau coude en une seule fois).

```
MAILLE / MAILLE = lmail
```

Ce mot clé permet d'appliquer les hypothèses sur les mailles dont la liste est indiquée en argument.

```
TOUT / TOUT = 'OUI'
```

Manuel d'utilisation Fascicule u4.81 : Outils généraux

Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 11/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

Ce mot clé permet d'appliquer les hypothèses sur toutes les mailles du maillage.

```
GROUP_MA / GROUP_MA = gma
```

Ce mot clé permet d'appliquer les hypothèses sur le groupe de mailles gma indiqué en argument.

♦ NUME COUCHE = nume

Dans le cas d'un matériau multicouche (coque multicouche définie par DEFI_COQU_MULT), ou d'un élément de structure avec comportement non linéaire local, intégré par couches, NUME_COUCHE est la valeur entière comprise entre 1 et le nombre de couches, nécessaire pour préciser la couche où l'on désire effectuer le calcul élémentaire. Par convention, la couche 1 est la couche inférieure (dans le sens de la normale) dans le cas des éléments de coque mécanique ou de coque thermique et correspond à la couche interne dans le cas d'un élément TUYAU.

♦ NIVE COUCHE =

Pour la couche nume définie par NUME_COUCHE, permet de préciser l'ordonnée où l'on désire effectuer le calcul élémentaire :

```
'INF' ordonnée inférieure de la couche (peau interne),
'SUP' ordonnée supérieure de la couche (peau externe),
'MOY' ordonnée moyenne de la couche (feuillet moyen).
```

```
PLAN = /'MAIL' [DEFAUT]
/'MOY'
/'INF'
/'SUP'
```

- 'MAIL' : plan du maillage,
- 'MOY': plan moyen,
- 'INF' : plan supérieur (dans le sens de la normale),
- 'SUP' : plan inférieur (dans le sens de la normale).

Cet opérande permet de spécifier le plan de calcul des champs élémentaires pour un modèle avec des éléments de plaques en tenant compte de l'excentrement éventuel.

Limitations : cette option n'est disponible que pour le calcul des efforts généralisés par éléments aux nœuds à partir des déplacements (élasticité linéaire), option EFGE ELNO DEPL.

De plus, cette option n'est utilisable que pour les DKT, DST, Q4G, GRILLE.

•delta: angle en degrés (valeur entière) compté à partir de la position de la génératrice de l'élément tuyau,

```
\Diamond / VECTEUR = (x, y, z) [1_R] (par défaut, VECTEUR=(1, 0, 0))

/ ANGL REP = (\alpha, \beta) [1 R]
```

Mots clés permettant la construction d'un repère local aux éléments de coques ou de plaques, afin de calculer les champs produits par les options demandées (contraintes, efforts, ...) dans ce repère local.

La définition de ce repère local est identique à celle de l'opérateur AFFE CARA ELEM [U4.42.01] .

2.5 Sélection des numéros d'ordre



Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 12/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

L'emploi des mots-clés TOUT_ORDRE, NUM_ORDRE, INST, FREQ est décrit dans le document [U4.71.00].

2.6 Opérandes pour les options mécaniques

2.6.1 Option de calcul des contraintes

```
'SIEF ELGA DEPL'
```

Calcul de l'état de contrainte par élément aux points d'intégration de l'élément (points de GAUSS ou points d'intégrations pour chaque couche des éléments de coque et chaque secteur des éléments tuyaux) à partir des déplacements (élasticité linéaire), voir [U2.01.05].

```
'SIEF ELNO ELGA'
```

Calcul de l'état de contrainte aux nœuds (par élément) à partir de l'état de contrainte aux points de Gauss.

```
'SIGM ELNO DEPL'
```

Calcul des contraintes par élément aux nœuds à partir des déplacements (élasticité linéaire).

Calcul des contraintes dans une couche d'éléments de coque (mots clés NUME_COUCHE et NIVE_COUCHE) à partir des contraintes aux points d'intégration de chaque couche (SIEF_ELGA) calculées lors d'un calcul non linéaire. Ces contraintes sont calculées dans le repère local de la coque défini par l'utilisateur dans la commande AFFE_CARA_ELEM. Dans le cas des coques en grands déplacements et grandes rotations (COQUE_3D avec DEFORMATION='GREEN_GR'), cette option intègre également le calcul des contraintes de Cauchy à partir des contraintes de Piola-Kirchhoff. Les contraintes issues de cette option sont donc des contraintes de Cauchy dans une couche.

```
'SIGM_ELNO_TUYO'
```

Calcul des contraintes dans une couche et pour un secteur angulaire d'éléments tuyau (mots clés REPE COQUE / NUME COUCHE, NIVE COUCHE et ANGLE).

```
'SIGM_ELNO_CART'
'EFGE ELNO CART'
```

Changement de repère des contraintes (ou des efforts généralisés) par élément aux nœuds du repère local au repère **global** de description du maillage ; cette option consiste à convertir un champ de contrainte (ou d'efforts généralisés) pour un modèle avec des éléments de structure, attachés au repère de référence d'un ensemble de plaques ou de coques ou du repère d'inertie principal d'un élément de poutre, pour les exprimer dans le repère global.

Calcul des efforts généralisés par élément aux nœuds à partir des déplacements (élasticité linéaire) ; cette option n'a de sens que pour un modèle avec des éléments de structure (poutre, coque).

Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 13/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

Dans le cas des modélisations de plaques avec excentrement (DKT, DST, Q4G, GRILLE), PLAN permet de définir le plan de calcul :

- 'MAIL' : plan du maillage,
- 'MOY' : plan moyen,
- 'INF': plan supérieur (dans le sens de la normale),
- 'SUP' : plan inférieur (dans le sens de la normale).

'SIPO_ELNO_DEPL'

"Contraintes" dans la section de poutre décomposée en contributions de chaque effort généralisé :

$$\begin{split} &\text{SN} \qquad \sigma_{xx} = \frac{N}{A} \quad \text{due à l'effort normal} \\ &\text{SMFY} \qquad \sigma_{xx} = \frac{MY\,z}{I_y} \quad \text{due au moment de flexion} \quad MY \\ &\text{SMFZ} \qquad \sigma_{xx} = \frac{MZ\,y}{I_y} \quad \text{due au moment} \quad MZ \\ &\text{SVY} \qquad \sigma_{xy} = \frac{Vy\,a_y}{A} \quad \text{due à l'effort tranchant} \quad Vy \quad , \quad a_y \quad \text{coefficient de cisaillement dans} \\ &\text{Ia direction} \quad y \\ &\text{SVZ} \qquad \sigma_{xz} = \frac{Vz\,a_z}{A} \quad \text{due à l'effort tranchant} \quad Vz \quad , \quad a_z \quad \text{coefficient de cisaillement dans} \\ &\text{Ia direction} \quad z \\ &\text{SMT} \qquad \sigma_{yz} = \frac{MX\,R_t}{J_x} \quad \text{due au moment de torsion} \quad MX \end{split}$$

Tout ceci en repère local, repère principal d'inertie de la section droite [R3.08.01].

Les valeurs de σ_{xx} dues aux deux moments de flexion sont les valeurs maximum de celles calculées en Ymin, Ymax d'une part, et en Zmin, Zmax d'autre part (pour une section générale) (cf. AFFE CARA ELEM [U4.42.01]).

Pour une section rectangulaire :

- on calcule la valeur de SMFY en z = HZ/2,
- on calcule la valeur de SMFZ en y = HY/2.

Pour une section circulaire, on calcule les valeurs de SMFY et SMFZ pour y et z valant R.

```
'SIGM_ELNO_SIEF'
'SIPO_ELNO_SIEF'
```

Calcul des contraintes linéarisées par élément aux nœuds à partir des efforts généralisés (contenus dans le champ SIEF_ELNO_ELGA).

Les expressions sont les mêmes que pour les options SIGM_ELNO_DEPL ou SIPO_ELNO_DEPL, utilisables seulement en élasticité linéaire. Ici, les options SIGM_ELNO_SIEF et SIPO_ELNO_SIEF effectuent les mêmes calculs que

SIGM_ELNO_DEPL ou SIPO_ELNO_DEPL (par exemple
$$\sigma_{xx} = \left| \frac{N}{S} \right| + \frac{M_y \cdot R}{I_z} + \frac{M_y \cdot R}{I_y}$$
) à

partir du champ SIEF_ELNO_ELGA, qui peut être calculé pour des comportements non linéaires. Ces contraintes locales ne sont pas les contraintes réelles, mais une estimation des contraintes dues aux efforts généralisés sous l'hypothèse d'une répartition linéaire dans la section de la poutre.



Titre: Opérateur CALC_ELEM

Date: 05/01/2010 Page: 14/29

Responsable: Aimery ASSIRE

Date: 05/01/2010 Page: 14/29

Clé: U4.81.01 Révision: 2102

'ARCO ELNO SIGM'

Calcul du champ de contraintes d'arc et de console pour l'analyse mécanique des ouvrages voûtes.

Le but de cette option est d'estimer le champ de contraintes sur les parements amont et aval de l'ouvrage (surface) alors que la structure est modélisée en volumique.

Ce champ est évalué à partir d'un champ de contraintes aux nœuds par élément (option SIGM_ELNO_DEPL dans le cas linéaire ou option SIEF_ELNO_ELGA dans le cas non linéaire) calculé sur les mailles volumiques (MODELISATION='3D' ou '3D SI').


Les composantes du nouveau tenseur des contraintes sont :

- SI_NORM : La composante suivant la normale à la face ;
- 2) SI_ARC: La composante de la contrainte d'arc; elle est perpendiculaire à la normale de l'élément et parallèle à l'horizontale (direction fixée en imposant conventionnellement la troisième ascendante);
- 3) SI_CONS: La composante de la contrainte de console; c'est la composante suivant la troisième direction (dans le plan tangent et donc ascendante).

Pour calculer ces contraintes, on effectue un changement de repère, du repère global XYZ au repère local X1X2X3, lors du traitement de chaque nœud de la maille de peau.

Le repère local en un nœud d'une maille est défini par :

- 1) X3: vecteur normal,
- 2) X1: un vecteur horizontal, calculé à partir d'une direction verticale e définie soit par ses composantes cartésiennes à l'aide du mot-clé VECTEUR, soit par ses angles nautiques à l'aide du mot clé ANGL_REP dans l'option CALC_ELEM (cf Figure suivante)
- 3) X2 : vecteur complétant le trièdre.



calcul du trièdre local au nœud 1 :

Le vecteur horizontal \mathbf{h}_1 est d'abord évalué par produit vectoriel de \mathbf{n}_1 , normale portée par le nœud considéré de l'élément, par \mathbf{e} . \mathbf{v}_1 , vecteur vertical complétant le trièdre local, se déduit alors automatiquement

2.6.2 Options de calcul des déformations

DEGE ELNO DEPL'

Calcul des déformations généralisées par élément aux nœuds à partir des déplacements (élasticité linéaire) ; cette option n'a de sens que pour un modèle avec des éléments de structure.

'EPFP ELNO'

Titre: Opérateur CALC_ELEM

Date: 05/01/2010 Page: 15/29

Responsable: Aimery ASSIRE

Date: 05/01/2010 Page: 15/29

Clé: U4.81.01 Révision: 2102

'EPFP ELGA'

Calcul (aux nœuds ou aux points de Gauss) des déformations de fluage propre associées au modèle GRANGER FP ou au modèle BETON UMLV FP (pour les bétons).

```
'EPFD_ELNO'
'EPFD ELGA'
```

Calcul (aux nœuds ou aux points de Gauss) des déformations de dessiccation des bétons, pour le modèle BETON UMLV FP).

```
'EPME_ELNO_DEPL'
'EPME ELGA DEPL'
```

Calcul (aux nœuds ou aux points de Gauss) des déformations "mécaniques" à partir des déplacements. Ce calcul est fait en théorie des "petits déplacements". Les déformations calculées sont égales aux déformations totales moins les déformations thermiques.

$$\varepsilon_{ij}^{m}(u) = \frac{1}{2} \left(u_{i,j} + u_{j,i} \right) - \varepsilon^{th}$$

```
| 'EPMG_ELNO_DEPL'
'EPMG ELGA DEPL'
```

Calcul (aux nœuds ou aux points de Gauss) des déformations "mécaniques" à partir des déplacements. Ce calcul est fait en théorie des "grands déplacements". Les déformations calculées sont égales aux déformations totales moins les déformations thermiques.

$$E_{ij}^{m}(u) = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i} + u_{k,i} u_{k,j}) - \varepsilon^{th}$$

'EPSG ELGA DEPL'

Déformations de Green Lagrange aux points de Gauss.

$$E_{ij}(u) = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i} + u_{k,i} u_{k,j})$$

'EPSG_ELNO_DEPL'

Déformations de Green Lagrange aux nœuds.

```
| 'EPSI_ELNO_DEPL'
'EPSI ELGA DEPL'
```

Calcul des déformations par élément aux nœuds (ou aux points de Gauss) à partir des déplacements.

$$\varepsilon_{ij}(u) = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i})$$

| 'EPSI_ELNO_TUYO'

Calcul des déformations dans une couche et pour un secteur angulaire d'éléments tuyau (voir le mot clé REPE COQUE).

| 'EPSP_ELGA'

Déformations anélastiques aux points de Gauss. A partir du champ de déplacements (u), de contraintes (σ) , de températures T, de déformations anélastiques éventuelles ε^a , et de variables internes, on calcule à chaque instant : $\varepsilon^p = \varepsilon(u) - A^{-1} \, \sigma - \varepsilon^{th}(T) - \varepsilon^a - \varepsilon^{fl}$ où ε^{fl} est la déformation de fluage propre de Granger.



Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 16/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

'EPSP ELNO'

Déformations anélastiques obtenues par extrapolation aux nœuds des valeurs aux points de Gauss (cf. EPSP ELGA).

2.6.3 Options d'interpolation et d'extraction des variables internes

'VARI ELNO ELGA'

Calcul des variables internes aux nœuds des éléments à partir des points de Gauss.

Le nombre et le type de ces variables internes sont spécifiques à chaque modèle de comportement (cf. doc U4 de STAT NON LINE par exemple).

'VARI ELNO TUYO'

Calcul des variables internes dans une couche et pour un secteur angulaire d'éléments tuyau (mots clés REPE COQUE / NUME COUCHE, NIVE COUCHE et ANGLE).

'VARI ELNO COQU'

Calcul des variables internes dans une couche d'éléments coque définie par NUME_COUCHE et NIVE COUCHE.

```
'EXTR ELNO VARI', 'EXTR ELGA VARI'
```

Extraction des variables internes en THM uniquement (respectivement aux nœuds par éléments et aux points de Gauss).

Pour pouvoir post traiter les variables internes en THM de façon plus conviviale, des champs ont été créés. Le principe de ces champs est d'extraire du champ VARI_ELGA (ou VARI_ELNO_ELGA pour le cham_elem aux nœuds) la variable interne qui nous intéresse via un mot clé plus parlant que V1,V2,...

```
\Diamond NOM VARI = / nom vari, [TXM]
```

Le nom des nouveaux champs est <code>EXTR_ELGA_VARI</code> et <code>EXTR_ELNO_VARI</code> pour les cham_elem et <code>EXTR_NOEU_VARI</code> pour le cham_no.

En tant que post traitement ces champs sont calculés par <code>CALC_ELEM</code> et <code>CALC_NO</code>. La syntaxe à utiliser est la suivante :

[1] pour un cham_elem

```
GAMP=CALC_ELEM(RESULTAT=U1,
   OPTION='EXTR_ELNO_VARI',
   NOM_VARI='GAMP'); ----->
```

nouveau mot clé pour indiquer quelle variable on souhaite extraire via un nom codé

[1] pour un cham no

```
GAMP=CALC_NO(reuse=GAMP,
    RESULTAT=GAMP,
    OPTION='EXTR_NOEU_VARI');
```

Puisqu'il s'agit juste d'extraire une (et une seule!!) variable interne, les <code>cham_elem</code> correspondants doivent avoir été calculés au préalable.

La liste des différents noms symboliques des variables internes est :

"DPORO" : variation de la porosité du matériau

Manuel d'utilisation Fascicule u4.81 : Outils généraux

Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 17/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

"DRHOLQ" : variation de la masse volumique du matériau

"DPVP" : variation de la pression de vapeur

"SATLIQ" : saturation du liquide

"EVP" : déformation plastique volumique cumulée

"IND_ETA" : Indicateur d'état mécanique
"D" : Valeur de l'endommagement
"IND_END" : Indicateur d'endommagement

"TEMP MAX" : Température maximale

"GAMP" : Déformation déviatoire plastique cumulée

"PCR" : Pression critique "SEUIL_HYD" : Seuil hydrique

"IND HYD" : Indicateur d'irréversibilité hydrique

"PCOHE" : Pression de cohésion
"COMP ROC" : Comportement de la roche

"SEUIL ISO" : Seuil isotrope

"ANG DEV" : Angle du seuil déviatoire

"X11": Composantes du tenseur d'écrouissage cinématique"X22": Composantes du tenseur d'écrouissage cinématique"X33": Composantes du tenseur d'écrouissage cinématique"X12": Composantes du tenseur d'écrouissage cinématique"X13": Composantes du tenseur d'écrouissage cinématique"X23": Composantes du tenseur d'écrouissage cinématique

"DIST DEV" : Distance normalisée au seuil déviatoire

"DEV_SUR_CRIT" : Rapport entre le seuil déviatoire et le seuil déviatorique

critique

"DIST ISO" : Distance normalisée au seuil isotrope

"NB ITER" : Nombre d'itérations internes

"ARRET" : Valeur du test local d'arrêt du processus itératif
"NB REDE" : Nombre de redécoupage local du pas de temps

"SIGNE": Signe du produit contracté de la contrainte déviatorique par

la déformation plastique déviatorique

Remarque:

Lorsque la variable à extraire ne fait pas partie des variables internes des lois concernées, une alarme est émise mais le champ est tout de même affecté à R8VIDE().

2.6.4 Options de calcul d'énergie

'ECIN ELEM DEPL'

Énergie cinétique d'un élément.

'ENEL_ELNO_ELGA' 'ENEL ELGA'

Calcul de la densité d'énergie élastique aux points de Gauss ou aux nœuds de chaque élément.

Cette option diffère de l'option EPOT_ELEM_DEPL qui calcule l'énergie de déformation élastique intégrée dans chaque élément, cette énergie étant un scalaire pour un élément donné. Ici, on calcule la densité d'énergie élastique qui s'écrit :

$$E_p = \frac{1}{2}\sigma A^{-1}\sigma$$

Titre: Opérateur CALC_ELEM

Date: 05/01/2010 Page: 18/29

Responsable: Aimery ASSIRE

Date: 05/01/2010 Page: 18/29

Clé: U4.81.01 Révision: 2102

Ce calcul s'appuie sur le champ de contraintes aux points de Gauss, obtenu par SIEF_ELGA ou SIEF ELGA DEPL.

```
'DISS_ELNO_ELGA'
'DISS_ELGA'
```

Calcul de l'énergie de dissipation aux points de Gauss ou aux nœuds de chaque élément. Valable uniquement pour les éléments DKTG et la loi GLRC_DM. Leurs expressions sont données dans la doc R de la loi de comportement.

'EPOT ELEM DEPL'

Calcul de l'énergie potentielle de déformation intégrée sur un élément, à partir des déplacements U et des températures T

• pour les éléments de milieux continus 2D et 3D :

$$EPOT = \frac{1}{2} \int_{element} \varepsilon(U) A \varepsilon(U) dv - \int_{element} \varepsilon(U) A \varepsilon^{th}(U) dv + \frac{1}{2} \int_{element} \varepsilon^{th}(U) A \varepsilon^{th}(U) dv$$

• pour les éléments de poutres :

$$EPOT = \frac{1}{2}U^{T}K_{e}U - U^{T}B^{T}A\varepsilon^{th} + \frac{1}{2}\varepsilon^{th}A\varepsilon^{th}$$

• et pour les éléments de plaques et coques

$$EPOT = \frac{1}{2}U^{T} K_{e} U - U^{T} B^{T} A \varepsilon^{th}$$

2.6.5 Options de calcul de critères

'CRIT ELNO RUPT'

Calcul des critères de rupture pour les coques en matériaux composites [R4.01.01]. A partir des contraintes calculées pour une couche donnée (option 'SIGM_ELNO_DEPL', et mots clés NUME_COUCHE et NIVE_COUCHE), et des contraintes limites fournies sous ELAS_ORTH dans DEFI MATERIAU, le champ 'CRIT ELNO RUPT' contient 6 composantes :

$$\begin{array}{llll} \text{CRIL} &=& \frac{\sigma_L}{X_T} & \text{crit\`ere de rupture en traction dans le sens} & L & , \, \text{si} & \sigma_L \! > \! 0 \\ \\ \text{CRILP} &=& \frac{\sigma_L}{X_C} & \text{crit\`ere de rupture en compression dans le sens} & L & , \, \text{si} & \sigma_L \! < \! 0 \\ \\ \text{CRIT} &=& \frac{\sigma_T}{Y_T} & \text{crit\`ere de rupture en traction dans le sens} & T & , \, \text{si} & \sigma_T \! > \! 0 \\ \\ \text{CRITP} &=& \frac{\sigma_T}{Y_C} & \text{crit\`ere de rupture en compression dans le sens} & T & , \, \text{si} & \sigma_T \! < \! 0 \\ \\ \text{CRILT} &=& \frac{|\sigma_{LT}|}{S \; LT} & \text{crit\`ere de rupture en cisaillement} \\ \end{array}$$

et

CRITH = critère de Tsai-Hill (voir exemple dans test SSLS121 [V3.03.121]

Toutes ces quantités sont calculées dans le repère d'orthotropie de la coche considérée.

```
'ENDO_ELNO_SIGA'
'ENDO ELNO SINO'
```

Titre: Opérateur CALC_ELEM

Date: 05/01/2010 Page: 19/29

Responsable: Aimery ASSIRE

Date: 05/01/2010 Page: 19/29

Clé: U4.81.01 Révision: 2102

Calcul du taux de triaxialité et de la contrainte équivalente d'endommagement (aux nœuds (SINO) ou aux points de Gauss (SIGA) à partir des contraintes.

Soit s le déviateur du tenseur des contraintes :

$$s = \sigma - \frac{1}{3}tr(\sigma) \cdot I$$

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\frac{3}{2}s \cdot s}$$

$$\sigma_{h} = \frac{1}{3}tr(\sigma)$$

Le taux de triaxialité α est défini par :

$$\alpha = \frac{\sigma_h}{\sigma_{eq}}$$

La contrainte équivalente d'endommagement est :

$$\sigma^* = \sigma_{eq} \sqrt{\frac{2}{3} (1 + \nu) + 3 (1 - 2\nu) \alpha^2}$$

'ENDO ELGA'

Calcul du dommage $\ d$ aux points de Gauss à partir du tenseur des contraintes et de la déformation plastique cumulée $\ p$. La cinétique d'endommagement est donnée par la loi de Lemaître-Sermage :

$$\dot{d} = \left[\frac{Y}{S}\right]^s \dot{p} \quad \text{si} \quad p \ge p_{seuil}$$
 avec
$$Y = \frac{\sigma^{*2}}{2 E (1 - D)^2}$$

où S et s sont des coefficients caractéristiques du matériau et p_{seuil} le seuil d'endommagement lié à l'énergie stockée dans le matériau (si s=1 on obtient la loi de Lemaître classique).

Calcul systématique du taux de triaxialité α et de la contrainte équivalente d'endommagement σ^* :

SI_ENDO:
$$\sigma^* = \sigma_{eq} \sqrt{\frac{2}{3}(1+\nu) + 3(1-2\nu)\alpha^2}$$

TRIAX: $\alpha = \frac{\sigma_h}{\sigma_{eq}}$

$$s = \sigma - \frac{1}{3}tr(\sigma) \cdot I$$

avec: $\sigma_{eq} = \sqrt{\frac{3}{2}s \cdot s}$

$$\sigma_h = \frac{1}{3}tr(\sigma)$$

Calcul du dommage total par cumul linéaire

Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 20/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

 $D_{\text{CUMULE}}: D = \sum_{i} D_{i}$

TRIAX valeur du taux de triaxialité

SI_ENDO valeur de la contrainte d'endommagement de Lemaître-Sermage

COENDO valeur de la contrainte d'endommagement de Lemaître-Sermage normalisée

DOM LEM valeur du dommage de Lemaître-Sermage

D CUMULE valeur du dommage de Lemaître-Sermage cumulé

```
'ENDO ELNO ELGA'
```

Endommagement de Lemaitre-Sermage obtenues par extrapolation aux nœuds des valeurs aux points de Gauss (cf. ENDO_ELGA).

```
| 'EQUI_ELGA_EPSI'
| 'EQUI ELGA EPME'
```

Déformations "équivalentes" aux points de Gauss (calculées à partir des champs EPSI ELGA DEPL, ou EPME ELGA DEPL):

INVA_2 : second invariant de
$$\varepsilon$$
 : INVA_2= $\sqrt{\frac{2}{3}} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{ij}$

PRIN 1, PRIN 2, PRIN 3: déformations principales

Pour les éléments TUYAU, les composantes calculés sont INVA 2 et INVA 2SG

```
'EQUI ELGA SIGM'
```

Contraintes "équivalentes" aux points de Gauss :

$$\text{VMIS: contrainte de von Mises:} \quad \text{VMIS} = \sqrt{\frac{3}{2} s_{ij} s_{ij}} \quad avec \quad s_{ij} = \sigma_{ij} - \frac{1}{3} tr(\sigma) \delta_{ij}$$

<code>VMIS_SG</code> : contrainte de von Mises signée par la trace de $\,\sigma\,$

INVA 2: second invariant de ¿

INVA 2SG: second invariant de ε signé par la trace de ε

PRIN 1, PRIN 2, PRIN 3 : contraintes principales

TRESCA: contrainte de Tresca

VECT_1_X, VECT_1_Y, ..., VECT_3_Z: contraintes, déformations et directions principales, uniquement pour les modélisations ci-dessous :

3D, 3D SI, 3D GRAD VARI

SHB8 seulement pour les contraintes

```
AXIS, AXIS_SI, AXIS_GRAD_VARI
D_PLAN, D_PLAN_SI, D_PLAN_GRAD_EPSI, D_PLAN_GRAD_VARI
C PLAN, C PLAN SI, C PLAN GRAD EPSI, C PLAN GRAD VARI
```

Pour les éléments TUYAU, les composantes calculés sont VMIS et VMIS_SG et leur version signée * SG.

```
| 'EQUI_ELNO_EPSI'
| 'EQUI ELNO EPME'
```

Déformations "équivalentes" aux nœuds (calculées à partir des champs EPSI_ELNO_DEPL, ou EPME ELNO DEPL):

INVA 2: second invariant de &

INVA 2SG: second invariant de ε signé par la trace de ε

Titre: Opérateur CALC_ELEM

Date: 05/01/2010 Page: 21/29

Responsable: Aimery ASSIRE

Date: 05/01/2010 Page: 21/29

Clé: U4.81.01 Révision: 2102

PRIN 1, PRIN 2, PRIN 3: déformations principales

'EQUI ELNO SIGM'

Contraintes "équivalentes" aux nœuds :

VMIS: contrainte de von Mises

<code>VMIS SG:</code> contrainte de von Mises signée par la trace de $\,\sigma\,$

PRIN 1, PRIN 2, PRIN 3: contraintes principales

TRESCA: contrainte de Tresca

Pour les éléments de milieux continus 2D et 3D, elles sont (à partir de la version 7.2) extrapolées aux nœuds à partir des contraintes équivalentes calculées aux points de Gauss, elles-mêmes calculées à partir des champs de contraintes aux points de Gauss (SIEF ELGA DEPL en linéaire, et SIEF ELGA en non linéaire).

Dans le cas où on calcule ensuite les valeurs moyennées aux nœuds, par l'option 'EQUI_NOEU_SIGM' de CALC_NO, du fait des interpolations, on n'a pas forcément VMIS = ABS (VMIS SG).

Pour les éléments de coques, elles sont calculées directement sur les contraintes locales (en un point de l'épaisseur) aux nœuds (SIGM_ELNO_DEPL en linéaire et SIGM_ELNO_COQU en non linéaire).

```
INDI LOCA ELGA'
```

Indicateur de localisation, basé sur le tenseur acoustique (critère de RICE), défini par : det(N.H.N)<=0, où H désigne l'opérateur tangent et N la normale aux directions de localisation. Cet indicateur défini un état à partir duquel le problème local d'intégration du comportement perd son caractère d'unicité.

La méthode n'est développée que dans le cas 2D et pour la loi de comportement de type DRUCKER_PRAGER.

L'option INDI LOCA ELGA contient les composantes suivantes :

INDICE : Indicateur de localisation valant 0 si det(N.H.N) > 0,et valant 1

sinon, ce qui correspond a l'initiation de la localisation,

DIR1 : correspond à la première normale à la zone de localisation,

DIR2 : à la deuxième normale
DIR3 : à la troisième normale
DIR4 : à la quatrième normale

```
| EPEQ_ELNO_TUYO'
| SIEQ ELNO TUYO'
```

Calcul des déformations généralisées et des contraintes pour un éléments tuyau. Ce sont des valeurs équivalentes de type <code>EQUI_ELGA_SIGM</code> et <code>EQUI_ELGA_EPSI</code> en un point de la section. C'est une extraction effectuée suivant le même principe que l'option déjà existante <code>SIGM_ELNO_TUYO</code>. Le calcul des déformations s'effectue dans une couche et un secteur angulaire d'éléments tuyau.

```
'PMPB_ELGA_SIEF'
'PMPB ELNO SIEF'
```

Calcul de critères du RCC-M G3000 pour les éléments de poutres POU_D_E et POU_D_T. Deux quantités sont calculées : PM et PMPB.

$$\begin{aligned} &\mathsf{PM} \!=\! \left| \frac{N}{S} \right| \\ &\mathsf{PMPB} \!=\! \left| \frac{N}{S} \right| \!+\! \frac{M \cdot R}{I} \quad avec \quad M \!=\! \sqrt{M_y^2 \!+\! M_z^2} \end{aligned}$$



Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 22/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

Ceci correspond à la valeur maximum de SIXX dans une section circulaire [R3.08.01].

PMPB_ELGA_SIEF: valeurs de PM et PMPB aux points de Gauss, calculées à partir de SIEF ELGA.

PMPB_ELNO_SIEF : valeurs de PM et PMPB aux nœuds, calculées à partir de SIEF ELNO ELGA.

En toute rigueur, ces critères sont à appliquer aux contraintes primaires. Cette distinction est à faire par l'utilisateur.

2.6.6 Options de calcul d'indicateurs d'erreur

'DCHA_ELGA_SIGM'

Indicateur local de décharge aux points de Gauss [R4.20.01].

'DCHA_ELNO_SIGM'

Indicateur local de décharge aux nœuds [R4.20.01].

Remarque:

Pour les options $DCHA_ELGA_SIGM$ et $DCHA_ELNO_SIGM$, il faut savoir que le calcul nécessite de comparer les champs de contraintes aux instants t i et t i+1. Le résultat est rangé au numéro d'ordre associé à l'instant t i.

L'indicateur de décharge est calculé par : $ID = \frac{\|\sigma_{i+1}\| - \|\sigma_i\|}{\|\sigma_{i+1}\|}$

Par défaut, le calcul se fait pour les numéros d'ordre 1 à n-1

Si on précise la liste d'instant (avec des "trous" éventuellement), le calcul ne concernera que les instants demandés mais il comparera toujours l'instant t i avec l'instant t it dans la liste des instants ayant servi à faire le calcul non-linéaire.

'ERZ1 ELEM SIGM' (respectivement 'ERZ2 ELEM SIGM')

Calcul de l'estimateur d'erreur de ZHU_ZIENKIEWICZ (élasticité linéaire 2D) à partir de l'option 'SIGM_NOZ1_ELGA' (respectivement 'SIGM_NOZ2_ELGA'). Si ce dernier champ n'existe pas dans resu, il est automatiquement construit au préalable, voir [R4.10.01].

'ERRE ELEM SIGM'

Estimateur d'erreur en résidu en mécanique [R4.10.02] et en hydro-mécanique stationnaire [R4.10.04] calculé par élément.

Conseils d'utilisation de l'option ERRE ELEM SIGM

Pour bien effectuer l'estimation d'erreur du calcul mécanique (dans les limites théoriques de la formule mise au point dans le cadre elliptique avec frontière régulière....), il faut l'effectuer sur tout le modèle :

TOUT = 'OUI' (valeur par défaut)

A noter que le modèle n'est pas forcément défini sur toute la géométrie.

Il faut aussi effectuer préalablement dans CALC_ELEM le calcul des contraintes aux nœuds (cf. [R3.06.03]), par SIGM_ELNO_DEPL ou SIRE_ELNO_DEPL en linéaire, par SIEF_ELNO_ELGA en non linéaire. Sinon une alarme est émise et le calcul d'erreur n'est pas effectué sans provoquer l'arrêt de l'exécution. Si le champ de contraintes aux nœuds existe déjà dans la structure de données resultat il n'est pas recalculé.

En ce qui concerne les chargements :

Il faut fournir à CALC_ELEM les chargements utilisés pour le calcul mécanique : EXCIT= F (CHARGE=....)

Fascicule u4.81 : Outils généraux

Manuel d'utilisation



Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 23/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

en prenant bien garde aux règles de surcharges différentes pour le solveur mécanique et pour cette option de CALC ELEM.

Ainsi, le calcul mécanique (MECA_STATIQUE, STAT_NON_LINE ...) agrège les conditions aux limites alors que le calcul de l'erreur ne va retenir, pour un type de conditions aux limites donné, que la dernière listée dans le EXCIT de CALC ELEM.

L'ordre a donc une importance cruciale ! Il ne faut donc, pour un type de conditions aux limites, qu'une seule occurrence dans les ${\tt AFFE}$ CHAR ...

On ne tient compte que des chargements de type : PESANTEUR, ROTATION, FORCE INTERNE, PRES REP, FORCE FACE, FORCE ARETE.

Seules les trois derniers peuvent être variables.

Il est conseillé d'utiliser des éléments finis d'ordre deux dans le cas de forces volumiques, sinon ce terme est très mal calculé puisque DIV(SIGMA) est quasi nul!

Pour prendre en compte l'erreur relative à une CL nulle il faut l'imposer en tant que fonction via un AFFE CHAR MECA F. Via une constante, elle ne sera pas prise en compte.

Maillage :

Le maillage doit être triangulaire, quadrangle, tétraédrique ou hexaédrique, avec aucun GROUP NO si on veut remailler ensuite via HOMARD.

- En 2D, il ne prend en compte que les erreurs sur (et entre) les éléments isoparamétriques SEG2/3, TRIA3/6, QUAD4/8/9.
 - En 3D, idem avec FACE3/4/6/8/9, TETRA4/10, PENTA6/13/15 et HEXA8/20/27... donc pas les PYRAM ni les éléments de structure (coque, plaque, poutre...).
- D'autre part, il faut veiller à ne pas intercaler de segments entre deux quadrangles ou deux triangles (resp. quad ou triangle entre deux hexa), sinon on ne peut pas calculer le terme de saut relatif à ce voisinage. A la place, on s'enquérit (à tort) d'une éventuelle CL.
- 'ERRE_ELNO_ELEM'

Estimateur d'erreur en résidu calculé aux nœuds [R4.10.02].

'ERRE_ELGA_ELEM'

Estimateur d'erreur en résidu calculé aux points de Gauss [R4.10.02].

'QIZ1_ELEM_SIGM' (respectivement 'QIZ2_ELEM_SIGM')

Estimateur d'erreur en quantités d'intérêt basé sur la méthode de Zhu-Zienkiewicz (élasticité linéaire 2D).

| 'QIRE_ELEM_SIGM'

Estimateur d'erreur en quantités d'intérêt basé sur les résidus en mécanique, calculé par élément.

Conseil d'utilisation des options 'QIZ1_ELEM_SIGM', 'QIZ2_ELEM_SIGM', 'QIRE_ELEM_SIGM'

Le domaine d'utilisation des options 'QIZ1_ELEM_SIGM' et 'QIZ2_ELEM_SIGM' est le même que pour les options 'ERZ1_ELEM_SIGM' et 'ERZ2_ELEM_SIGM' et celui de l'option 'QIRE_ELEM_SIGM' est le même que celui de l'option 'ERRE_ELEM_SIGM' en mécanique.

Il est nécessaire de définir, en plus du problème initial (problème primal), un second problème (problème dual). Ce problème définit de manière sous-jacente la quantité d'intérêt sur laquelle on veut obtenir une erreur. A ce jour, seulement deux quantités d'intérêt sont disponibles :

- Moyenne d'une composante du déplacement ;
- •Moyenne d'une composante du tenseur des contraintes.

Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 24/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

Le problème dual diffère du problème primal uniquement par son chargement (celui-ci étant la quantité d'intérêt), les conditions de bords restant les mêmes. Ainsi le chargement à imposer sur le sous-domaine voulu, par le biais de la commande AFFE CHAR MECA, est :

- •FORCE INTERNE, effort unitaire pour la composante voulue du déplacement ;
- •EPSI INIT, déformation unitaire pour la composante voulue du tenseur des contraintes.

Une fois les deux problèmes résolus, on calcule pour chacun des deux l'estimateur d'erreur « classique » désiré (le même pour les deux...) et enfin il faut définir un nouveau CALC_ELEM avec une des options de calcul d'estimateur d'erreur en quantité d'intérêt.

Un exemple d'utilisation du calcul de l'estimateur en quantités d'intérêt basé sur les résidus peut être trouvé dans le test sslv113c et d.

```
'QIRE_ELNO_ELEM'
```

Estimateur d'erreur en quantités d'intérêt basés sur les résidus calculé aux nœuds.

```
'RADI ELGA SIGM'
```

Indicateur de perte de radialité aux points de Gauss [R4.20.01].

```
'RADI ELNO SIGM'
```

Indicateur de perte de radialité aux nœuds [R4.20.01].

```
'SIGM NOZ1 ELGA'
```

Calcul des contraintes aux nœuds (élasticité linéaire 2D) ; les contraintes sont obtenues par un lissage global (au sens des moindres carrés) des contraintes aux points de GAUSS. Voir Estimation d'erreur par lissage des contraintes [R4.10.01].

```
'SIGM NOZ2 ELGA'
```

Calcul des contraintes aux nœuds (élasticité linéaire 2D) ; les contraintes sont obtenues par un lissage local à un patch d'éléments (au sens des moindres carrés) des contraintes aux points de GAUSS, voir [R4.10.01].

Remarque:

Pour les options RADI_ELNO_SIGM et RADI_ELGA_SIGM, il faut savoir que le calcul nécessite de comparer les champs de contraintes aux instants t i et t i+1. Le résultat est rangé au numéro d'ordre associé à l'instant t i.

L'indicateur de perte de radialité est calculé par :
$$IP = 1 - \frac{\left(\sigma_{i+1} - \sigma_i\right) : \sigma_i}{\left\|\sigma_{i+1} - \sigma_i\right\| \cdot \left\|\sigma_i\right\|}$$

Par défaut, le calcul se fait pour les numéros d'ordre 1 à n-1.

Si on précise la liste d'instant (avec des "trous" éventuellement), le calcul ne concernera que les instants demandés mais il comparera toujours l'instant t i avec l'instant t i dans la liste des instants ayant servi à faire le calcul non-linéaire.

```
'SING_ELEM'

◆ PREC_ERR = err [R]

◇ TYPE_ESTI = 'ERRE_ELEM_SIGM',
    'ERZ1_ELEM_SIGM',
    'ERZ2_ELEM_SIGM',
    'QIRE_ELEM_SIGM',
    'QIZ1_ELEM_SIGM',
    'QIZ2_ELEM_SIGM',
```

Cette option ([R4.10.04]) vise à améliorer le traitement des singularités dans les stratégies d'adaptation de maillage (en l'occurrence avec HOMARD). En pratique les indicateurs d'erreur sont élevés dans les zones singulières si bien que rapidement seules les zones singulières sont raffinées et masquent donc les autres zones sensibles (zones à fort gradient) que l'on souhaiterait raffiner.

Manuel d'utilisation Fascicule u4.81 : Outils généraux

Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 25/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

Cette option est un champ constant par élément et comporte trois composantes :

- 1) 'DEGRE' qui correspond à la détection des éléments finis singuliers. En pratique, cette composante vaut le degré d'interpolation des éléments finis choisis si l'élément fini n'est connecté à aucune singularité et vaut l'ordre de la singularité si l'élément fini est connecté à un nœud considéré par la méthode comme singulier (par exemple pour un élément voisin de la pointe d'une fissure, cette valeur vaut 0.5).
- 2) 'RAPPORT' qui correspond à la carte de modification de taille des éléments finis en cas de remaillage pour une erreur globale donnée. Cette composante est égale au rapport entre la nouvelle taille de l'élément fini et la taille actuelle.
- 3) 'TAILLE' qui correspond à la carte des nouvelles tailles des éléments finis en cas de remaillage pour une erreur globale donnée. Cette donnée est directement utilisable par certains mailleur (GMSH par exemple)

Cette option peut s'utiliser selon deux schémas :

- Les éléments finis considérés comme « singuliers » par la méthode peuvent être exclus du processus de découpage (en leur affectant par exemple une erreur nulle),
- la nouvelle taille des éléments finis est donnée à un remailleur (en l'occurrence HOMARD pour le Code_Aster) pour que celui-ci construise le nouveau maillage en respectant au mieux cette nouvelle carte de taille. Actuellement, le logiciel HOMARD découpe une fois l'élément (par exemple en 2D, un triangle est divisé en 4 mais pas plus). Pour continuer le découpage, il faut faire appel de nouveau à HOMARD. Une évolution est donc à prévoir pour qu'on puisse diviser plusieurs fois un élément et donc respecter au mieux la carte de taille du nouveau maillage.

Le calcul de cette option nécessite, au préalable, le calcul d'un indicateur d'erreur (c'est la composante absolue qui est utilisée et c'est codé en dur dans Aster) et de l'énergie de déformation totale. Dans le cas où l'une de ces options n'est pas calculée, un message d'alarme est émis et l'option 'SING_ELEM' n'est pas calculée.

- Pour l'indicateur d'erreur, quatre choix sont possibles :
 - 'ERRE_ELEM_SIGM' pour l'indicateur en résidus,
 - 'ERZ (1 ou 2) ELEM SIGM' pour l'indicateur de Zhu-Zienkiewicz (versions 1 ou 2),
 - 'QIRE ELEM SIGM' pour l'indicateur en quantité d'intérêt basé sur les résidus,
 - 'QIZ(1 ou 2)_ELEM_SIGM' pour l'indicateur en quantité d'intérêt basé sur Zhu-Zienkiewicz (versions 1 ou 2),
 - Si les six indicateurs sont présents et que rien n'est précisé avec 'TYPE_ESTI', l'indicateur en résidu 'ERRE_ELEM_SIGM' est choisi par défaut (message d'alarme émis). Si les deux indicateurs de Zhu-Zienkiewicz sont présents, on choisit 'ERZ1 ELEM SIGM'.
- Pour l'énergie de déformation totale, on utilise :
 - Avec STAT_NON_LINE: 'ETOT_ELEM' qui est l'énergie de déformation totale sur un élément fini (valable pour un comportement élastique et pour un comportement élastoplastique 'VMIS ISOT XXX').
 - Avec MECA_STATIQUE: 'EPOT_ELEM_DEPL' qui est l'énergie potentielle de déformation élastique sur un élément fini et intégrée à partir des déplacements et de la température (valable uniquement pour un comportement élastique).

L'utilisateur doit également renseigner le mot-clé ' PREC_ERR' (un message fatal est émis en cas d'absence) qui permet de calculer la précision souhaitée sur l'erreur globale pour déterminer la carte de modification de taille (cf [R4.10.04]). La valeur de 'PREC_ERR' est comprise strictement entre 0 et 1 (un message fatal est émis si cette condition n'est pas vérifiée).

Le périmètre d'utilisation est le même (mais plus réduit) que celui de l'indicateur d'erreur choisi à savoir :

- Pour l'indicateur en résidu : éléments finis des milieux continus en 2D (triangles et quadrangles) ou 3D (uniquement les tétraèdres) pour un comportement élastoplastique,
- Pour l'indicateur de Zhu-Zienkiewicz : éléments finis des milieux continus en 2D (triangles et quadrangles) pour un comportement élastique.



Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 26/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

En toute rigueur, le calcul de l'ordre de la singularité est obtenu à partir de l'énergie théorique en pointe de fissure, équation valable uniquement en élasticité. L'utilisation de cette option en élastoplasticité est donc à manipuler avec prudence.

```
'SING ELNO ELEM'
```

Détection des singularités et carte de modification de tailles aux nœuds par éléments. Le calcul préalable de 'SING_ELEM' est donc nécessaire. Si 'SING_ELEM' est absent, un message d'alarme est émis et l'option 'SING ELNO ELEM' n'est pas calculée.

2.6.7 Autres options

```
'VNOR_ELEM_DEPL'
```

Projection d'un champ de vitesse sur la normale des éléments de type coque ou plaque. Cette option sert notamment au chaînage avec le code VARIA.

Extraction des valeurs extrémales, en chaque point de Gauss linéique d'un élément de tuyau, de la composante <code>cmp</code> du champ <code>ch</code>, sur tous les points d'intégration de la section.

Les champs possibles sont : les champs de contraintes (<code>SIEF_ELGA_, SIEF_ELGA_DEPL</code>), les champs de déformations (<code>EPSI_ELGA_DEPL</code>), les champs de valeurs équivalentes

Le champ crée de nom VALE NCOU MAXI contient pour chaque instant les composantes :

(EQUI ELGA SIGM, EQUI ELGA EPSI), les champs de variables internes (VARI ELGA).

MIN	valeur minimum
MAX	valeur maximum
NCOUMIN	numéro de la couche pour la valeur min
NCOUMAX	numéro de la couche pour la valeur max
NSEGMIN	numéro du secteur angulaire pour la valeur min
NSEGMAX	numéro du secteur angulaire pour la valeur max
NPCOUMIN	numéro du point de la couche NCOUMIN
NPCOUMAX	numéro du point de la couche NCOUMAX
NPSECMIN	numéro du point sur le secteur NSECMIN
NPSECMAX	numéro du point sur le secteur NSECMAX

2.6.8 Opérande NORME

Pour les options 'DCHA_...' ou 'RADI_...', on doit choisir une "norme" pour le tenseur des contraintes [R4.20.01] le choix est fait grâce au mot clé NORME.

```
/ 'VMIS' [DEFAUT]
```

On prend le second invariant du déviateur du tenseur des contraintes σ .

```
/ 'VMIS_CINE'
```

Avant de prendre le second invariant du déviateur, on retire au tenseur des contraintes σ le tenseur X caractérisant l'état d'écrouissage cinématique.

```
/ 'TOTAL'
```

On prend le second invariant du tenseur σ (en tenant compte de la trace).

```
' 'TOTAL CINE'
```

Manuel d'utilisation



Titre: Opérateur CALC_ELEM Date: 05/01/2010 Page: 27/29
Responsable: Aimery ASSIRE Clé: U4.81.01 Révision: 2102

On retire d'abord X avant de prendre le second invariant du tenseur total des contraintes (tenant compte de la trace).

Remarque:

Les normes 'VMIS_CINE' et 'TOTAL_CINE' ne sont utilisables que si le calcul élastoplastique a été fait avec le comportement 'VMIS_CINE_LINE'.



Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 28/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

2.7 Opérandes pour les options thermiques

2.7.1 Opérande OPTION

```
'FLUX ELGA TEMP'
```

Calcul des flux de chaleur aux points d'intégration de GAUSS à partir de la température.

```
'FLUX ELNO TEMP'
```

Calcul des flux de chaleur aux nœuds à partir de la température.

```
'ERRE_ELEM_TEMP',
'ERRE ELNO_ELEM'
```

Estimateurs d'erreur en résidu en thermique. [R4.10.03]. Il faut préalablement effectuer dans CALC ELEM le calcul des flux aux nœuds via FLUX ELNO TEMP.

Le mot-cle INFO procure tous les affichages intermédiaires du calculs (connectivités, normales, diamètres, valeurs des champs, jacobien).

L'option 'ERRE_ELNO_ELEM' permet de ramener le champ par élément ERRE_ELEM_TEMP a un champ aux nœuds par élément, ce qui permet de faire des relevés de valeurs ou des impressions / visualisations.

```
'SOUR ELGA ELEC'
```

Calcul d'une source de chaleur (pouvant être introduite dans un calcul thermique via le mot clé SOURCE = (SOUR CALCULEE : ...) de la commande AFFE CHAR THER [U4.44.02].

Cette source est calculée à partir d'un potentiel électrique via la loi d'Ohm. Ce potentiel électrique doit avoir été calculé par l'opérateur <code>THER_LINEAIRE</code> [U4.54.01] en faisant les analogies nécessaires.

```
DEUL_ELGA_TEMP'
DETE ELNO DLTE'
```

Dérivée Eulérienne du champ de température aux points de Gauss ou aux nœuds [R4.03.01]. Nécessite la connaissance de la dérivée Lagrangienne des températures, donc d'avoir activé l'option SENSIBILITE dans THER_LINEAIRE, et d'utiliser le mot-clé SENSIBILITE dans CALC ELEM.

```
'DURT_ELGA_META'
'DURT ELNO META'
```

Calcul de dureté (aux points de Gauss ou aux nœuds) à partir des phases métallurgiques (cf. [R4.04.01]).

```
'HYDR_ELNO_ELGA'
```

Calcul de l'hydratation aux nœuds à partir de l'hydratation aux points de Gauss, calculée par THER NON LINE pour la modélisation du béton [R7.01.12].

2.8 Opérandes pour les options acoustiques

2.8.1 Opérande OPTION

```
| 'PRES_ELNO_DBEL' Calcul de la pression aux nœuds en décibels.
```

- PRES ELNO REEL' Calcul des parties réelles du champ de pression aux nœuds.
- 'PRES ELNO IMAG' Calcul des parties imaginaires réelles du champ de pression aux nœuds.
- 'INTE ELNO ACTI' Calcul de l'intensité acoustique active aux nœuds.
- 'INTE ELNO REAC' Calcul de l'intensité acoustique réactive aux nœuds.

Les définitions se trouvent dans [R4.02.01].

2.9 Opérande TITRE

Titre : Opérateur CALC_ELEM Date : 05/01/2010 Page : 29/29
Responsable : Aimery ASSIRE Clé : U4.81.01 Révision : 2102

Titre que l'on veut donner au résultat de la commande [U4.02.01].

3 Exemples

3.1 Calcul du flux pour un evol ther

3.2 Calcul de l'estimateur d'erreur zz2 pour quelques instants d'un concept de type evol_elas

3.3 Contraintes aux points de GAUSS pour un calcul thermo-mécanique

3.4 Calcul des énergies potentielles pour un mode propre

3.5 Calcul de la dérivée des contraintes

3.6 Calcul de l'endommagement de Lemaître ou de Lemaître-Sermage